





# ErgoPlay professional

## Náhradní díly pro původní modelové řady

ErgoPlay modely: ErgoPlay *professional* – ErgoPlay *professional* dětský

### OBJEDNÁVEJTE PŘES KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

	<p><b>Přísavky (3 kusy)</b> Barva: průhledná. Průměr: 40mm. Se závitem. pro ErgoPlay <i>professional</i> pro ErgoPlay <i>professional</i> dětský</p>	EP1-1 EP2-1	á 49 Kč
	<p><b>Nálepky (2 kusy)</b> Pro lepší uchycení. Pro kytary lakované s otevřenými póry. pro ErgoPlay <i>professional</i> pro ErgoPlay <i>professional</i> dětský</p>	EP1-2 EP2-2	29 Kč
	<p><b>Křídlatá matice (1 kus)</b> Barva: černá. pro ErgoPlay <i>professional</i> pro ErgoPlay <i>professional</i> dětský</p>	EP1-3 EP2-3	49 Kč
	<p><b>Protismyková podložka</b> Materiál: Samolepící tvrdá guma. pro ErgoPlay <i>professional</i> pro ErgoPlay <i>professional</i> dětský</p>	EP1-4 EP2-4	64 Kč







## Náhradní díly

ErgoPlay modely: „Tappert“ - „Tröster“ – „Tappert dětský“

Výměnné díly.

### OBJEDNÁVEJTE PŘES KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

	<p><b>Přísavky</b> Barva: černá. Průměr: 40mm. Se stahovákem. pro ErgoPlay model „Tappert“ (3 kusy) pro ErgoPlay model „Tröster“ (4 kusy) pro ErgoPlay model „Tappert dětský“ (3 kusy)</p>	EP3-1 EP4-1 EP5-1	<b>á 49 Kč</b>
	<p><b>Nálepky (2 kusy)</b> Pro lepší uchycení. Pro kytary lakované s otevřenými póry. pro ErgoPlay model „Tappert“ pro ErgoPlay model „Tröster“ pro ErgoPlay model „Tappert dětský“</p>	EP3-2 EP4-2 EP5-2	<b>29 Kč</b>
	<p><b>Křídlatá matice (1 kus)</b> Barva: Černá. pro ErgoPlay model „Tappert“ pro ErgoPlay model „Tröster“ pro ErgoPlay model „Tappert dětský“</p>	EP3-3 EP4-3 EP5-3	<b>49 Kč</b>
	<p><b>Protismyková podložka</b> Materiál: Samolepící tvrdá guma. pro ErgoPlay model „Tappert“ pro ErgoPlay model „Tröster“ pro ErgoPlay model „Tappert dětský“</p>	EP3-4 EP4-4 EP5-4	<b>64 Kč</b>